

Релейний GSM вимикач G202

Інструкція по налаштуванню

1. Встановлена SIM-картка має бути без PIN-коду
2. Набирати номер обов'язково через код країни (в Україні +380)
3. Усі налаштування виконуються за допомогою SMS-команд
4. Букви у всіх SMS-командах мають бути ЗАГАЛЬНИМИ
5. Тексти SMS-команд не повинні містити пробілів
6. Відредагуйте SMS-команди на своєму телефоні перед тим, як їх надсилатимете на пристрій
7. Пароль доступу за замовчуванням 1234 (необхідно замінити на свій)
8. Під час додзвону релейний вихід змінює свій статус: відкрито – закрито, або навпаки*

* Не робіть повторний додзвон, доки не минув час затримки реле, встановлений у налаштуваннях, інакше статус реле зміниться двічі, за алгоритмом: Відкрито → Закрито → Відкрито

Дія	SMS-команда	Примечание
Змінити пароль	1234#PWD <u>новийпароль</u> #PWD <u>новийпароль</u> #	За замовчуванням 1234 (4 цифри)
Додати нового користувача (авторизувати)	1234#TEL00+79991111111#002#	Додавати нового користувача потрібно з 002 (перший номер 001 – адміністратор) 00+380681112233 – приклад набору номера у SMS-команді
Перевірка користувача за порядковим номером	1234#TEL005?	Всього 200 користувачів
Видалення користувача	1234#TEL#005#	Приклад: видалення 5-го користувача

Налаштування авторизації доступу	1234#AA# 1234#AU# 1234#AC?#	AA – будь-який, хто додзвонився на цей номер, має доступ AU – Тільки авторизовані користувачі мають доступ AC? – перевірка поточного стану
Налаштування часу затримки	1234#GOT10# 1234#GOT? 1234#GOT00#	У SMS-команді номери двозначні 0,5 секунд = 01 (наприклад, 5 секунд – GOT10) GOT? – перевірка поточного стану GOT00 – зафіксувати реле в одному з режимів: NC – замкнуто, NO – розімкнуто
Відкриття за допомогою SMS Закриття за допомогою SMS	1234#ON# 1234#OFF#	ON – відкрити OFF – закрити
Перевірка рівня сигналу мережі GSM	1234#CSQ?	Рівень GSM сигналу від 0 до 31. Для нормальної роботи сигнал має бути не менше 16 (ідеальний рівень – 31)

Налаштування відповідних SMS-звітів

1234#R# – Якщо активувати цю функцію, то користувачеві 001 (адміністратору) будуть надходити відповідні SMS-звіти при відкритті або закритті реле будь-яким іншим користувачем

1234#N# – Вимкнути цю функцію

1234 # M? – Перевірити поточний стан (за замовчуванням функцію вимкнено)

Різні стільникові оператори можуть мати різні налаштування відправки SMS, тому відповідні SMS-звіти можуть не приходити на ваш телефон. Це не є несправністю пристрою. Спробуйте правильно прописати код країни перед номером першого телефону користувача 001 (адміністратор). Якщо щось не виходить, зробіть скидання до заводських налаштувань, відправивши SMS-команду **1234#RESET#** або натисніть і утримуйте на пристрої кнопку скидання кілька секунд доки не загориться світлодіод. Обов'язково дотримуйтесь всіх умов налаштування, зазначених на початку інструкції.

Схема підключення

